


Manual

LCD Drawing Tablet

Draw, play and learn



SELECT YOUR LANGUAGE



MANUAL



HANDLEIDING



GUIDE
D'UTILISATION



BEDIENUNGS
ANLEITUNG



ANVÄNDAR
MANUAL



BRUKERMANUAL



OHJEKIRJA



BRUGERMANUAL




INSTRUKCJA
OBSŁUGI



MANUAL
DE USUARIO




UŽIVATELSKÝ
MANUÁL



POUŽÍVATELSKÁ
PRÍRUČKA




KORISNIČKI
PRIRUČNIK




A NAVODILA
ZA UPORABO



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΧΡΗΣΤΗ



HASZNÁLATI
UTASÍTÁS




ПОСІБНИК
КОРИСТУВАЧА



ITALA MANUALE
UTENTE IAN




MANUAL




JUHENDV




ROKASGRĀMATA



MANUAL



УПЪТВАНЕ ЗА
УПОТРЕБА




ИНСТРУКЦИЈА

Manual

LCD Drawing tablet




How to use



Do not use sharp or adhesive objects on the screen.

Battery: CR2025, included

Replace the battery when the device cannot clear its contents.



⚠ WARNING! SAFETY GUIDELINES

- Important! Keep for future reference.
- This ZAZU product is fully compliant with the EU legislation.
- Please keep the packaging away from small children.
- Keep out of reach of small children and never allow your child to play with the batteries.
- This product works with CR2025 battery.
- Only use the specified batteries.
- Remove empty batteries from the product.
- This product is intended for indoor use and is not water resistant. Please keep dry.
- For cleaning do not immerse in water, but wipe with a damp cloth.
- Please use no-dust cloth to wipe clean surface gently.
- Please replace button battery if can not clear contents.
- Do not use unsafe and mismatching battery when run out of power.
- Warning: Choking hazard - Small parts. Not suitable for children under 3 years. Not a toy.
- Do not try to disassemble the product if it stops working. Please contact customer service.
- The EC Declaration of Conformity can be requested from the below address: info@zazu-kids.com




Handleiding

LCD Teken tablet




Hoe te gebruiken



Gebruik geen scherpe of klevende voorwerpen op het scherm.

Batterij: CR2025, inbegrepen

Vervang de batterij wanneer het apparaat de inhoud niet kan verwijderen.



⚠ WAARSCHUWING! VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

- BELANGRIJK! Bewaar voor toekomstig gebruik.
- Deze ZAZU product voldoet aan de EU wet- en regelgeving.
- Houd de verpakking uit de buurt van kleine kinderen.
- Dit product is geen speelgoed.
- Dit product werkt op Batterij: CR2025 (inbegrepen).
- Gebruik alleen de gespecificeerde batterijen.
- Verwijder lege batterijen uit het product.
- Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en is niet waterbestendig. Houdt het product droog.
- Voor reinigen niet in water onderdompelen, maar met een vochtige doek reinigen.
- Gebruik een stofvrije doek om het oppervlak voorzichtig schoon te vegen.
- Vervang de knoopcelbatterij als de inhoud niet kan worden verwijderd.
- Gebruik geen onveilige of niet-passende batterij wanneer deze leeg is.
- Waarschuwing: Stikkingsgevaar
- Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Geen speelgoed.
- Probeer het product niet uit elkaar te halen als het niet meer functioneert. Contact de klantenservice.
- De EG-conformiteitsverklaring kunt u opvragen via onderstaand adres: info@zazu-kids.com




Manual

Tablette de dessin LCD




Mode d'emploi



Ne pas utiliser d'objets pointus ou adhésifs sur l'écran.

Pile : CR2025, incluse

Remplacez la pile lorsque l'appareil ne parvient plus à effacer son contenu.



⚠ IMPORTANT! LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

- IMPORTANT! Conserver pour référence future.
- Ce produit de ZAZU est tout à fait conforme aux textes législatifs suivants de l'UE.
- Maintenir l'emballage hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Ce produit fonctionne avec CR2025 (incluses).
- Utilisez uniquement les piles spécifiées.
- Retirez les piles usagées ce produit.
- Pour nettoyer le produit, ne pas le plonger dans l'eau, mais l'essuyer avec un chiffon humide."
- N'immergez jamais dans l'eau, pour le nettoyage, mais essuyez avec un chiffon humide.
- Nettoyez délicatement la surface avec un chiffon non pelucheux.
- Remplacez la pile bouton si l'effacement du contenu persiste.
- N'utilisez pas de pile non conforme ou incompatible lorsque la tablette est déchargée.
- Risque d'asphyxie
- Contient des pièces de petite taille. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Pas un jouet.
- N'essayez pas de démonter ce produit si elle cesse de fonctionner. Veuillez contacter notre service clients.
- La déclaration de conformité CE peut être demandée à l'adresse ci-dessous: info@zazu-kids.com




Anleitung

LCD-Zeichentablett




Bedienungsanleitung



Verwenden Sie keine scharfen oder klebenden Gegenstände oder Stifte auf dem Bildschirm.

Batterie: CR2025, enthalten

Ersetzen Sie die Batterie, wenn das Gerät den Inhalt nicht mehr löschen kann.



⚠️ WARNUNG! SICHERHEITSRICHTLINIEN

- WICHTIG! Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Dieses ZAZU Produkt ist konform mit der Gesetzgebung der EU.
- Bitte bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kinder auf.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt benötigt CE2025 Batterie (enthalten).
- Verwenden Sie ausschließlich die genannten Batterien
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Produkt.
- Dieses Produkt ist nur für die Benutzung in Innenräumen geeignet und nicht wasserfest. Bitte vor Feuchtigkeit schützen.
- Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Reinigen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem staubfreien Tuch.
- Ersetzen Sie die Knopfzelle, wenn sich die Inhalte nicht löschen lassen.
- Verwenden Sie keine ungeeigneten oder inkompatiblen Batterien, wenn der Akku leer ist.
- Risque d'asphyxie
- Contient des pièces de petite taille. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Pas un jouet.
- Zum Reinigen das Produkt nicht in Wasser tauchen, sondern mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Die EG-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Adresse angefordert werden: info@zazu-kids.com




Manual

SE

LCD-ritplatta




Användning



Använd inte vassa eller självhäftande föremål på skärmen.

Batteri: CR2025, ingår

Byt batteri när enheten inte längre kan radera innehållet.



⚠️ VIKTIGT! TEKNISK INFORMASJON

- VIKTIGT! Spara för framtida bruk.
- Denna ZAZU produkt uppfyller samtliga bestämmelser i EU lagstiftning.
- Håll förpackningen utom räckhåll för barn.
- Denna produkt är ingen leksak.
- Den här produkten behöver CR2025batterier (ingår).
- Använd endast de specificerade batterierna.
- Byt ut tomma batterier från produkten.
- Denna produkt är inte vattentålig. Vänligen se till att den förblir torr.
- Placera inte i vatten under rengöring, torka istället med fuktig trasa.
- Använd en dammfri trasa för att försiktigt torka av ytan.
- Byt ut knappbatteriet om innehållet inte kan rensa.
- Använd inte ett osäkert eller felaktigt batteri när strömmen är slut.
- Varning: Små delar, kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år. Ej leksak.
- Försök inte att plocka isär produkt om den slutar fungera.
- Vänligen kontakta vår kundtjänst.
- EG-försäkran om överensstämmelse kan beställas från nedanstående adress: info@zazu-kids.com




Manual

NO

LCD-tegnebrett




Bruksanvisning



Ikke bruk skarpe eller klebrige gjenstander på skjermen.

Batteri: CR2025, inkludert

Bytt batteri når enheten ikke kan tømme innholdet.



⚠️ VIKTIG! TEKNISKE OPLYSNINGER

- VIKTIG! Oppbevares for fremtidige referanser.
 - Denne ZAZU produktet er fullt kompatibelt med følgende EU-lovgivninger.
 - Oppbevar emballasjen utilgjengelig for barn.
 - Dette produktet er ikke noe leke.
 - Produktet bruker CR2025 batterier (inkludert).
 - Brug kun de nævnte batterier
 - Fjern flade batterier fra produktet.
 - Dette produktet er ikke vannrett. Vennligst sørg for at den holdes tørr.
 - Ikke legg nattlyset i vann ved rengjøring - tørk av det med en fuktig klut i stedet.
 - Bruk en støvfri klut til å tørke forsiktig av overflaten.
 - Bytt knappebatteri hvis innholdet ikke kan tømmes.
 - Ikke bruk et usikkert eller feilaktig batteri når det er tomt for strøm.
 - Advarsel: Små deler kan forårsake kvelning. Ikke egnet for barn under 3 år. Ikke en leke.
 - Ikke forsøk å demontere produktet hvis det slutter å fungere.
- Vennligst kontakt vår kundeservice.
- EU-samsvarserklæringen kan forespørres fra følgende adresse: info@zazu-kids.com




Käyttöohje

LCD-piirustuslalista




Käyttöohjeet



Älä käytä teräviä tai tahmeita esineitä näytöllä.

Paristo: CR2025, sisältyy toimitukseen

Vaihda paristo, kun laite ei pysty tyhjentämään sisältöään.



⚠ TÄRKEÄÄ! TEKNINEN INFORMAATIO

- TÄRKEÄÄ! Pidä myöhempää käyttöä varten.
- Tämä ZAZU tuote on noudattaa seuraavaa EU-lainsäädäntöä.
- Pidä pakkaus lasten ulottumattomissa.
- Tämä tuote ei ole lelu.
- Tämä tuote toimii CR2025 paristoa (mukana).
- Käytä vain määritettyjä paristoja
- Poista tyhjät paristot tuotteesta
- Tämä tuote ei ole vedenkestävä. Pidä kuivana.
- Älä upota veteen siivotessa, vaan pyyhi kostealla pyyhkeellä.
- Varoitus: Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaat. Ei lelu.
- Älä yritä purkaa valoa jos se lakkaa toimimasta.
- Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
- EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää osoitteesta: info@zazu-kids.com




Manual

DK

LCD-tegnetablet




Sådan bruges den



Brug ikke skarpe eller klæbende genstande på skærmen.

Batteri: CR2025, medfølger

Udskift batteriet, når enheden ikke kan tømme indholdet.



⚠️ VIGTIGT! TEKNISKE OPLYSNINGER

- VIGTIGT! Gem for fremtidig reference.
- Denne ZAZU produktet opfylder f.lgende EU lovgivning.
- Opbevar emballagen uden for små børns rækkevidde.
- Dette produkt er ikke legetøj.
- Produktet bruger CR2025 batterie (inkluderet).
- Brug kun de specificerede batterier.
- Fjern flade batterier fra modulet.
- Dette produkt er ikke vandtæt. Venligst sørg at det holdes tørt.
- Læg ikke natlyset i vand ved rengøring - tør af med en fugtig klud i stedet.
- Brug en støvfri klud til forsigtigt at tørre overfladen af.
- Udskift knapbatteriet, hvis indholdet ikke kan tømmes.
- Brug ikke et usikkert eller upassende batteri, når det er løbet tør for strøm.
- Advarsel: Små dele kan forårsage kvælning. Ikke egnet til børn under 3 år. Det er ikke legetøj.
- Forsøg ikke at demontere produktet, hvis det ikke længere fungerer. Kontakt venligst vores kundeservice.
- Der kan anmodes om EF-overensstemmelseserklæringen på følgende adresse: info@zazu-kids.com




Instrukcja obsługi

Tablet do rysowania LCD



Sposób użycia



Nie używaj ostrych ani samoprzylepnych przedmiotów na ekranie.

Bateria: CR2025 (w zestawie)

Wymień baterię, gdy urządzenie nie może wyczyścić zawartości.

CR20225 3V

⚠️ OSTRZEŻENIE! WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA




- WAŻNY! Zachowaj na przyszłość.
- Ten produkt ZAZU jest w pełni zgodny z przepisami UE.
- Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci.
- Produkt nie jest zabawką.
- Produkt działa z bateriami 4x AA 1.5 V (brak w zestawie).
- Należy używać tylko określonych baterii.
- Usuń rozładowane baterie z produktu.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie jest wodoodporny.
- Czyszczyć należy tylko za pomocą wilgotnej ściereczki, nie zamaczać.
- Delikatnie przetrzyj powierzchnię ściereczką bezpyłową.
- Wymień baterię guzikową, gdy urządzenie nie może wyczyścić zawartości.
- Nie używaj niebezpiecznych i niepasujących baterii, gdy bateria się rozładuje.
- Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo zadławienia się - Zawiera drobne elementy. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. To nie jest zabawka.
- Nie należy rozmontowywać produkt, w przypadku awarii należy skontaktować się z serwisem.
- Deklarację zgodności WE można uzyskać pod poniższym adresem: info@zazu-kids.com

Manual

Tableta de dibujo LCD




Cómo usar



No utilice objetos punzantes ni adhesivos en la pantalla.

Batería: CR2025, incluida.

Reemplace la batería cuando el dispositivo no pueda borrar su contenido.



⚠ ADVERTENCIA! PAUTAS DE SEGURIDAD

- IMPORTANTE! Conservar para futuras referencias.
- Este producto cumple con la siguiente legislación de la UE.
- Mantén el embalaje fuera del alcance de los niños.
- Este producto no es un juguete.
- Este producto funciona con 4 pilas AA de 1.5 V (no incluidas).
- Utilice exclusivamente las pilas especificadas
- Retire las pilas gastadas este producto
- Esta producto no es resistente al agua. Manténla seca.
- No la sumerja al agua, limpie con un paño húmedo.
- Utilice un paño suave para limpiar la superficie.
- Reemplace la batería de botón si no puede borrar su contenido.
- No utilice baterías inseguras o incorrectas si se agota la batería.
- Advertencia: No apto para niños menores de 3 años. No es un juguete.
- No intente desmontar la lámpara si deja de funcionar. Contáctenos en nuestro servicio al cliente.
- La Declaración CE de Conformidad se puede solicitar en la siguiente dirección: info@zazu-kids.com

